


Hướng Dẫn Sử Dụng SamSung SHS P910

Chức Năng	Mặc Định	Cài Đặt
Đăng kí và Thay đổi Mật Khẩu	Mật khẩu hiện tại hoặc Mật khẩu ban đầu là :1234	Nhấn nút register ● Nhập mật khẩu mới + [*] Kết thúc.
Đăng kí sử dụng vân tay		Nhấn nút register ● tiếp → Đưa ngón tay vào vị trí đầu đọc 3 lần. Nhập hết ngón tay và vân tay cần đăng ký, mỗi ngón 3 lần. Nhấn ● để kết thúc.
Đăng kí sử dụng thẻ		Nhấn nút register ● tiếp → Đưa lần lượt thẻ vào vị trí đầu đọc cho đến hết. Nhấn ● để kết thúc.
Đăng kí sử dụng Điều khiển (Lắp thêm Remote)		Nhấn nút register ● khoảng 5 giây → Nhập mật khẩu hiện tại + Bấm nút trên điều khiển từ xa đến khi khóa kêu Ding Ding 2 lần →nhấn ● để kết thúc.
Xóa sử dụng Điều khiển.		Nhấn nút và giữ register ● trong vòng 5 giây → Nhập mật khẩu hiện tại + [*] Kết thúc.
Xóa vân tay		Nhấn và giữ nút Register 5 giây→ Nhập mật khẩu hiện tại + [*] Kết thúc
Xóa thẻ		Đăng ký thẻ mới, thẻ cũ sẽ tự động bị xóa bỏ
Reset toàn bộ khóa, đưa về trạng thái mặc định(Thay đổi cả mã số)		Nhấn và giữ nút Register 5 giây→ Nhập dãy số 4560852580→nhấn [*] Kết thúc. Mã số sẽ trở về mã số mặc định là 1234. Vân tay và thẻ sẽ mất hết.
Cài đặt và xóa bỏ chế độ phím số ảo : khóa sẽ hiện ngẫu nhiên 02 số ảo khi chạm vào mà không sáng toàn bộ bàn phím.		Nhấn nút register ● tiếp →Nhấn số 7 →nhấn [*] Kết thúc. Xóa bỏ: Nhấn nút register ● tiếp →Nhấn số 9 →nhấn [*] Kết thúc
Cài đặt chế độ khóa 02 lần: phải sử dụng mã số sau đó dùng vân tay mới có thể mở khóa.		Nhấn nút register ● tiếp →Nhấn số 4 →nhấn [*] Kết thúc. Xóa bỏ: Nhấn nút register ● tiếp →Nhấn số 6 →nhấn [*] Kết thúc
Tăng giảm âm báo		Nhấn nút register ● tiếp → nhấn [0], [1], [2], or [3] → nhấn [*] Kết thúc hoặc chỉnh cần điều chỉnh âm lượng (0,1,2,3 là các mức âm lượng to nhỏ)
Chức năng tự động đóng mở cửa.		<input type="checkbox"/> Gạt nút sang phải hoặc trái (A hoặc M)để kích hoạt chức năng đóng mở cửa tự động.
Chức năng báo động khi đi ra ngoài		Nhấn nút  trên màn hình cảm ứng.
<p>Chú ý : - Khi lau chùi sản phẩm chỉ sử dụng khăn mềm ẩm khô. - Không sử dụng chất lỏng hay bất kì dung dịch tẩy rửa nào khác. - Khi thay pin chỉ sử dụng pin Kiểm nhằm tránh hiện tượng chảy nước, gây hỏng hóc máy.</p> <p>Công ty Cổ phần Kinh doanh công nghệ Alense Việt Nam. Website : http://vinlock.vn/ Phone : 0984 086 863/ 091 5657 553 Địa chỉ: Số nhà 276 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội</p>		